1 FloTHERM 概述

1.1 FloTHERM 软件介绍

FloTHERM 是一款专门用于电子散热领域的三维热仿真和优化设计软件,可应用于封装 元件、PCB 板、系统设备和数据中心等不同层级。在任何实体样机建立之前,用户可通过 FloTHERM 软件创建产品的虚拟模型,预测产品内部的气流流动、温度分布和热量传递过程。 根据 FloTHERM 提供的仿真结果可以识别产品存在的热风险,并且进一步提高产品的可靠性。

1.2 FloTHERM 软件背景原理

电子设备内外部的流体流动和热量传递受物理守恒定律的控制,基本的守恒定律包括: 质量、动量和能量守恒定律。

对于三维、瞬态、可压缩牛顿流体的流动与传热现象,其守恒控制方程如下: 质量守恒方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div(\rho u) = 0 \tag{1-1}$$

X方向动量守恒方程:

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + div(\rho u u) = div(\mu \text{grad}u) - \frac{\partial P}{\partial x} + S_u$$
(1-2)

Y 方向动量守恒方程:

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + div(\rho v u) = div(\mu \text{grad}v) - \frac{\partial P}{\partial y} + S_v$$
(1-3)

Z 方向动量守恒方程:

$$\frac{\partial(\rho w)}{\partial t} + div(\rho wu) = div(\mu \text{grad}w) - \frac{\partial P}{\partial z} + S_w$$
(1-4)

能量守恒方程:

$$\frac{\partial(\rho T)}{\partial t} + div(\rho uT) = div\left(\frac{k}{c}\operatorname{grad}T\right) + S_T$$
(1-5)

关于守恒控制方程的详细内容可以参考参考文献[1]。上述守恒方程均为偏微分方程,在 数学上无法获得这些方程的解析解,特别是由于动量守恒方程的高度非线性,使得通过数学的 手段无法直接进行求解。

自 20 世纪 60 年代左右起计算流体动力学 (CFD) 技术逐渐形成了一门独立的学科。其主要思想是把原来在时间域及空间域上连续的物理量场,如温度场和速度场,用一系列有限个离散点上的变量值的集合来替代,通过一定的原则和方式建立起关于这些离散点上场变量之间关系的代数方程组,然后求解代数方程组获得场变量的近似值[2]。

FloTHERM 软件正是基于计算流体动力学技术解决电子设备散热的问题,软件工作流程 如图 1-1 所示。



图 1-1 FloTHERM 软件工作流程

1.3 FloTHERM 功能特点

(1) MCAD 和 EDA 软件模块接口。

FloTHERM 软件具有 MCAD 和 EDA 软件模块接口,用于提高仿真项目的建模效率。其中 FloMCAD 软件模块接口支持 Pro/ENGINEER、CATIA 和 Solidworks 等主流 MCAD 软件模

型数据,同时也支持三维模型数据的导出。FloEDA 软件模块接口支持 Allegro、APD、 Boardstation、CR5000 和 Expedition 等主流 EDA 软件数据,同时也支持 EDA 软件常用的 IDF 格式数据。

(2) 智能元件和模型库数据。

FloTHERM 软件提供了电子设备中常见器件的智能元件模型。例如封装元件、热管、风扇、散热器、PCB 板、热电制冷器、打孔板、机箱、机柜和空调。此外,软件模型库中包含了数千种电子器件的特性数据和几何模型。例如风扇、封装元件、散热器、导热界面材料、机柜和空调等。

(3) 几何建模易用性。

FloTHERM 软件支持参数化建模的同时,也支持通过鼠标拖放来改变模型的几何位置和 尺寸。其所见即所得的建模方式具有操作简单、直观和高效等特点。

(4) 网格系统。

FloTHERM 软件采用笛卡尔网格系统。笛卡尔网格系统在求解计算时间、求解数据存储 空间以及求解的健壮性方面要优于其他网格系统。此外,FloTHERM 软件中网格与模型紧密 相关,对于模型设置的网格加密作为模型的属性存在和保存。模型网格属性可以与模型一起保 存至模型库中,之后调用模型时可不必再次进行网格划分。

(5) 求解器。

FloTHERM 软件具有多重网格和分离耦合残差两个求解器。其中多重网格求解器在计算时可以将各种频率分量的误差比较均匀衰减掉,因此加快了迭代收敛的速度,对于线性温度方程的求解尤为明显。

(6) 后处理。

FloTHERM 可视化后处理模块 Visual Editor 专为提高电子设备热设计效率而研发,完全逼 真的模型、三维流体流动动画和瞬态温度动态显示可协助工程师快速高效地了解产品热特性以 及可能存在的热风险,并且将产品优化设计结果以可视化形式快速呈现出来。

(7) 优化设计。

FloTHERM的 Command Center 优化设计模块可以根据目标函数进行仿真项目自动优化设计,其包括了 DOE(实验设计)、SO(顺序优化)和 RSO(响应面优化)等先进的优化方法,使软件不仅作为项目方案热风险验证和评估的工具,更能作为项目优化设计的工具。

1.4 FloTHERM 工程应用背景

应用 FloTHERM 软件可以快速地进行大量项目仿真分析,在此基础之上再结合一定的实验测试,可以大幅缩短产品研发时间和降低产品研发成本,提高企业的研发能力和竞争力。电子设备散热领域任何涉及流体流动和热量传递的物理现象都可以通过 FloTHERM 软件进行仿真分析。除此之外,FloTHERM 软件也被用于瞬态、红外辐射、太阳辐射和液体冷却等物理现象的仿真分析。历经 25 年的发展和改进,FloTHERM 软件已经被广泛地应用在通讯、电力能源、计算机、消费电子、半导体、汽车、航天和机车等行业领域。



1.5 FloTHERM 软件模块

FloTHERM 软件主要有以下模块: Pre-Processor、Solver、Visual Editor、Command Center、 FloEDA、FloMCAD 和 FloTHERM PACK。

(1) Pre-Processor.

Pre-Processor 是软件的前处理模块,主要用于创建仿真项目模型和网格划分。软件提供了 封装元件、散热器、风扇、PCB板、热电制冷器、机箱、热管和打孔板等智能元件。通过这 些智能元件用户能快速准确地建立仿真模型。软件中的 Grid Summary Dialog 窗口可以快速确 定仿真项目网格质量,定位最差网格所在位置和引起差质量网格的模型。

(2) Solver.

Solver 是软件的求解模块,其基于笛卡尔网格系统,具有较高的求解计算效率。软件具有 多重网格和分离耦合残差两个求解器。多重网格求解器可以加快线性温度方程的求解,并且对 于耦合热交换的项目,它可以改善项目的收敛性和缩短求解时间。通常情况下,多重网格求解 器的易用性更好。

(3) Visual Editor $_{\circ}$

Visual Editor 后处理模块(如图 1-2 所示)主要用于仿真结果的处理和提供仿真结果数据。 其提供的仿真结果可以分为图形结果和表格结果。通过平面云图、表面云图、等值面云图、粒 子流等载体将温度、速度、压力、热流、速率等标量和矢量呈现出来,并且通过图片或者视频 形式输出。同时 Visual Editor 也支持将温度、压力、速度、热流密度、对流换热量、热传导热 量和热辐射热量等仿真结果数据以*.CSV 或*.txt 格式输出。



图 1-2 Visual Editor 模块

(4) Command Center.

Command Center 模块(如图 1-3 所示)用于仿真项目的优化设计,其中包括实验设计 (DOE)、响应面优化(RSO)和顺序优化(SO)三种优化设计方法。实验设计功能可以有效 地提升项目优化设计的效率。基于实验设计创建的方案,顺序优化和响应面优化功能可以进一 步地进行方案项目优化设计。用户在确定元件温度、散热器温度或重量等目标函数之后,软件

4

第1章

在用户设定的输入变量变化范围内自动逐步寻找各可变设计参数,例如散热器几何尺寸、元件 位置、材料物性和热功耗等参数的最优组合。Command Center 模块也可用于 PCB 板的器件布 局优化、系统通风口位置及形状优化、模块及系统的流道设计和风扇选型及安装位置优化等各 种项目的优化设计。



图 1-3 Command Center 模块

(5) $FloEDA_{\circ}$

FloEDA 模块(如图 1-4 所示)的主要目的是帮助工程师提升 PCB 和封装元件建模速度以 及获得精确 PCB 和封装元件仿真结果。其支持将 Allegro、APD、Boardstation、CR5000 和 Expedition 等 EDA 软件所创建的导电层、过孔和封装元件等数据直接导入至 FloTHERM 软件 中。FloEDA 不仅支持数据的导入,而且支持模型数据的简化。



图 1-4 FloEDA 模块

(6) $FloMCAD_{\circ}$

FloMCAD 模块(如图 1-5 所示)的主要目的是帮助工程师提升仿真项目几何建模速度,提高 仿真效率。其支持将主流机械设计软件 Pro/ENGINEER、CATIA 和 Solidworks 所创建的零件或组 件,以及 IGES、STL、SAT、STEP 和 DXF 等通用结构数据导入至 FloTHERM 软件中。FloMCAD

不仅支持数据的导入,而且支持模型数据的简化。由于结构模型中包含了许多结构工艺的信息, 但这些模型信息会耗费太多的计算资源,而通过 FloMACD 模块可以去除这些不必要的信息。



图 1-5 FloMCAD 模块

(7) FloTHERM PACK $_{\circ}$

FloTHERM PACK 是一款基于网络的软件程序,可以提供可靠、准确的 IC 封装以及相应 的热阻模型,如图 1-6 所示。FloTHERM PACK 为每一款 IC 封装元件设计了参数化设置的菜 单,输入封装 Die、基板和封装尺寸等详细信息就可以构建封装模型。如果没有封装元件内部 的详细信息,FloTHERM PACK 内部的 JEDEC 标准模型库可以协助创建封装模型,其中包括 了业内广泛采用的球栅阵列封装(BGA)、引线封装(Leaded Packages)、针脚格栅阵列封装 (Pin Grid Arrays)、晶体管外形封装(Transistor Outline Packages)、芯片级封装(Chip-Scale Packages)和堆栈封装(Multi-Die Packages)。



图 1-6 FloTHERM PACK 模块

FloTHERM 软件支持在 Windows 和 Linux 操作系统下运行。FloTHERM 10.0 支持的 Windows 操作系统有 Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP Professional、Windows Server 2008/2012。

1.6.1 FloTHERM 软件 Windows 版本安装

解压缩文档 flotherm_10_0_win_self_extract_esdm.zip,双击 flotherm_instal.exe 可执行文件。 在弹出的安装对话框中单击"确定"按钮,再在弹出的 WinZip Self-Extractor-flotherm_install.exe 对话框中单击 Setup 按钮,如图 1-7 所示。

Please press "Setup" to start installation	Setup
	Cance
	About

图 1-7 WinZip Self-Extractor-flotherm_install.exe 对话框

安装程序进入安装准备阶段,如图 1-8 所示为软件安装介绍,单击 Next 按钮。

Introduction	InstallAnywhere will guide you through the installation of FIOTHERM
License Agreement	10.0.
Release Highlights	It is strongly recommended that you guit all programs before
Choose Product Features	continuing with this installation.
Choose Units	
Choose Link Folder	Click the "Next' button to proceed to the next screen. If you want to
Choose Install Folder	change something on a previous screen, click the Previous button.
Installing	You may cancel this installation at any time by clicking the 'Cancel'
Install Complete	button.

图 1-8 软件安装介绍

如图 1-9 所示为软件许可证协议,选择 I accept the terms of the License Agreement 并单击 Next 按钮。

如图 1-10 所示为软件介绍界面,阅读软件功能介绍并单击 Next 按钮。

如图 1-11 所示为安装程序选择界面。Typical 选项用于安装 FloTHERM 软件程序和许可证 管理器,适用于单机版或浮动版服务器端的安装; Client 选项用于安装 FloTHERM 软件程序, 适用于浮动版客户端的安装; Volunteer Only 选项用于安装 Command Center 优化方案的求解 器; FLEX Only 用于安装许可证管理器,适用于浮动版软件服务器端的安装。

此处选择 Typical 选项并单击 Next 按钮。







图 1-9 软件许可证协议



图 1-10 软件介绍



图 1-11 安装程序选择



第1章

如图 1-12 所示为软件单位系统选择界面。SI 选项表明软件默认采用国际单位制; US 选项表明软件默认采用英制单位制。此处选择 SI 选项并单击 Next 按钮。

SINTHERM 10.0	
	Choose Units
 Introduction License Agreement Release Highlights Choose Product Features Choose Units Choose Link Folder Choose Install Folder Installing Install Complete 	Would you like to use SI or US units? US units are defined as: length = in; volume flow rate = cfm; velocity = Ifm; area = in^2; pressure = inches of water; all other units are SI. If the state of the
InstallAnywhere Cancel	Previous Next

图 1-12 单位系统选择

如图 1-13 所示为软件图标选择界面。In a new Program Group 表明软件图标创建在一个新的开始程序组中; In an existing Program Group 表明软件图标创建在现有的开始程序组中。如果已经存在 MentorMA 的程序组,则选择 In an existing Program Group, 否则选择 In a new Program Group, 单击 Next 按钮。

S FloTHERM 10.0		
		Choose Shortcut Folder
 Introduction License Agreement Release Highlights Choose Product Features Choose Units Choose Link Folder Choose Install Folder Installing Install Complete 	Where would you like to create prod In a new Program Group: In an existing Program Group: In the Start Menu On the Desktop In the Quick Launch Bar Other: Don't create icons Create Icons for All Users	ucticons? FloTHEEM 10.0 MentorMA
InstallAnywhere Cancel		Previous Next

图 1-13 软件图标选择

如图 1-14 所示为软件安装路径选择界面,此处可以采用默认安装路径,单击 Install 按钮。

如图 1-15 所示软件进入安装过程,如图 1-16 所示软件安装完成,单击 Done 按钮确认软件安装完成。

	Choose Install Fol
 Introduction License Agreement Release Highlights Choose Product Features Choose Units Choose Link Folder Choose Install Folder Installing Install Complete 	Do not include the product name in the path, ie. select "C:\Program FilestMentorMA" rather than "C:\Program FilestMentorMAtflotherm". Where would you like to install Mentor Graphics products? C:\Program Files (x86)\MentorMA Restore Default Folder Choose
stallAnywhere	

图 1-14 软件安装路径选择



图 1-15 软件安装过程



图 1-16 软件安装完成

1.6.2 许可证安装

采用记事本程序打开软件许可证文件,如图 1-17 所示,确定许可证所安装计算机的物理 网卡地址包含在许可证文件中。



图 1-17 许可证文件

如图 1-18 所示,把许可证中加底色标识的 put_server_name_here 替换为许可证所安装计算 机的名称。



图 1-18 许可证文件

如图 1-19 所示,把许可证中加底色标识的 path_to_mgcld 替换为文件 mgcld.exe 所在的目录。默认情况下此路径为 C:\Program Files (x86)\MentorMA\FLEXLM11.10。注意,路径名需要加双引号。



图 1-19 许可证文件



保存修改的许可证文件并退出记事本程序。如图 1-20 所示,单击"开始"→"所有程序" →MentorMA→License Wizard 命令。

FloEFD 13 for CATIA V5	*
FloEFD 13 for Creo	
Flowmaster	
Free DWG Viewer	
📕 GetData	
\mu GlobalEnglish	
🔒 IBM Lotus Sametime Connect	
퉬 ImgBurn	
🐌 iPass	
퉬 iTunes	
퉬 Malwarebytes' Anti-Malware	-
퉬 Mentor Graphics	
퉬 Mentor Graphics Mechanical Analys	
🎍 MentorMA	
😰 License Manager Tools	
🔦 License Wizard	
🍌 FloTHERM 9.2	
🎉 FloTHERM 9.3	_
J FloTHERM 10.0	
IOTHERM PCB 6.1	
Iotherm PCB 6.2	
FIOTHERM PCB 6.4	
FloVENT 9.2	
JE FloVENT 9.3	
📕 FloVIZ 9.3	-
◀ 返回	
<i>搜索程序和文件</i> 0	1
Constructed of the Australian	I.
🚱 🕑 💽 🗔	

图 1-20 打开 License Wizard

如图 1-21 所示,在弹出的 Mentor Graphics License Administration Wizard 对话框中选择 Import a Mentor Graphics License File 单选项,单击"下一步"按钮。



图 1-21 License Administration Wizard 对话框

如图 1-22 所示,在 Mentor Graphics License Administration Wizard 对话框中阅读许可证相 关内容,单击"下一步"按钮。





图 1-22 License Administration Wizard 对话框

如图 1-23 所示,在 Mentor Graphics License Administration Wizard 对话框中单击 Browse 按钮找到之前修改的许可证文件,单击"打开"按钮。



图 1-23 许可证导入

如图 1-24 所示, 在弹出的 Mentor Graphics License Administration Wizard 对话框中单击 "下一步"按钮。



图 1-24 License Administration Wizard 对话框



如图 1-25 所示,在弹出的 Mentor Graphics License Administration Wizard 对话框中单击 Install and Start License Service 按钮,再单击"完成"按钮,退出许可证安装。



图 1-25 License Administration Wizard 对话框

1.6.3 浮动版软件客户端许可证设置

如图 1-26 所示,右击浮动版客户端计算机桌面上的"我的电脑"图标,选择"属性"命令。在"高级"选项卡中单击"环境变量"按钮。在"系统变量"列表框下方单击"新建"按钮新建一个系统变量,变量名为 MGLS_LICENSE_FILE,变量值为 1717@Host_Name,其中 Host_Name 为浮动版软件服务器的计算机名。

新爆性 二二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	
1 #10/11 KUT 18/4/ 7R30(141) 12/11	dali 的用户变量(V)
要进行大多数更改,您必须作为管理员登录。	──────────── ●
性能 视觉效果,处理器计划,内存使用,以及虚拟内存 设置(S)	TMP %USERFROFILE%\AppData\Local\Temp WS_LICENSE NRTNR100 WGS_LICENSE 28000@svr_ruf-dev=01
用户配置文件	新建 (X) [編辑 (Z) 删除 (D)
与您登录有关的桌面设置	系统变量(3)
设置 (2)	安里 値
启动和故障恢复	asl.log Destination=file ComSpec C:\Windows\system32\cmd.exe
条统启动、条统失败和湖武信息 设置(I)	DellClientSy C:\Program Files (x86)\Dell\Cli FP. ND HNCT C ND 新建 (W) [編編 (L) 謝除 (L)
环境变量 00	确 定 取消
确定 取消 应用 (A)	新建系统变量
	交量名(0): MGLS_LICENSE_FILE 安量值(V): LTITOHostname
	确定 取消

图 1-26 新建系统变量

依次单击"新建系统变量"、"环境变量"和"系统属性"对话框中的"确定"按钮退出 环境变量设置。

1.7 FloTHERM 软件主界面

如图 1-27 所示,软件主界面由菜单栏、快捷菜单栏、Drawing Board、项目特性与数据库、

菜单栏 快捷菜单栏 Drawing Board 模型树, i 智能元件特性 智能元件栏 Call Size (1999) Calles 1000 # 1000 F 1000 I 特性参数 网格特性 信息窗口

特性参数、网格特性、信息窗口、智能元件栏、智能元件特性和模型树等组成。

菜单栏中包括了仿真项目的保存、打开、模型建立、网格划分、求解、应用窗口启动等 操作命令。快捷菜单栏中提供了保存、求解等常用的项目仿真操作命令,同时也提供了旋转、 对齐和移动等针对模型操作的命令。Drawing Board 区域用于显示仿真项目几何模型和网格划 分的状况。项目特性与数据库区域显示了仿真项目中所使用的特性或者软件自带的数据库。特 性参数区域显示了某一特性的具体参数。网格特性区域显示了仿真项目的网格总数、最大长宽 比和最小网格等信息。信息窗口用于显示仿真项目中存在的错误、警告和提示等信息。智能元 件栏显示了软件包括的简化模型,通过这些简化模型可以快速地建立仿真项目。模型树中包括 了仿真项目的求解域、系统网格和所有的智能元件。智能元件特性区域显示了智能元件所具有 的特性和相关信息。

FloTHERM 简单实例分析 1.8

本实例通过创建一个简单的仿真项目使读者对 FloTHERM 软件有一个基本的了解。这是 一个发热钢板在空气中的自然对流散热实例,仿真分析具体步骤如下:

- (1) 创建和保存一个新的项目。
- (2) 创建钢板。
- (3) 划分网格、求解。
- (4) 结果分析。

打开 FloTHERM 软件,如图 1-28 所示,在弹出的软件主界面中单击 Project→Save as 命令。



第1章



图 1-28 软件主界面

如图 1-29 所示, 弹出 Save Project 对话框。在 Project Name 文本框中输入仿真项目名称 Example, 在 Title 文本框中输入 Natural Convection, 在 Notes 文本框中可以输入当前的时间和 日期,以及仿真项目的仿真目标和目的等信息。单击 OK 按钮退出 Save Project 对话框。

Project Name	Example
Title	Natural Convection
Notes	15 Nov 2013
Solution Directory	Save As Tesplate (r68)\MentorMA\flosuite_v10\flotherm\flouser\) Browse

图 1-29 Save Project 对话框

单击模型树中的 System,在其下方智能元件特性区域的 Location 页中修改 System 的尺寸, 如图 1-30 所示。

Location	Bo	undaries	Notes		0
1	Name	System			
Positi	on X	0		m	-
	Y	0		m	-
	z	0		m	•
Si	ze X	0.07		m	-
	Y	0.4		m	-
	z	0.3		m	-

图 1-30 System 特性参数

选中模型树中的 Root Assembly,将智能元件栏设置为 Project Manager Create 状态,单击 智能元件栏中的 Cuboid 图标创建 Cuboid。在 Root Assembly 中选择创建的 Cuboid,如图 1-31

所示设置 Cuboid 特性参数。

Location /	ttachments Notes		0
Nam	Large Plate		
Position 2	30	m	•
3	100	m	-
;	100	m	•
Size 1	5	m	•
1	100	m	•
;	150	m	•
Collaps	No Collapse		-
	🗌 Localize Grid		
	De-activate		
	Hide		

图 1-31 Cuboid 特性参数

如图 1-32 所示, 单击 Large Plate 的 Attachments 页, 在 Material 下拉列表框中选择 Copper (Pure), 设置 Large Plate 材料属性。

在 Thermal 下拉列表框中选择 Create New, 如图 1-33 所示设置 Thermal 特性参数。





图 1-33 Thermal 特性参数

如图 1-34 所示,在 Drawing Board 区域中查看所建立的仿真模型,其中黄色线框为求解域,蓝色线框为 Large Plate 模型。单击 Viewer→Solid 命令,可以使 Large Plate 以实体显示。 单击 Project→Save 命令,保存建立的仿真模型。



图 1-34 Drawing Board 中的仿真模型



单击 Viewer→Show Grid Toggle 命令,在 Drawing Board 区域中显示仿真项目网格,如图 1-35 所示。此时显示的网格为通过 Large Plate 边界面创建的网格,软件称此网格为 Keypoint 网格。由于此时的网格还很稀疏,如果需要进行求解计算,则必须加密网格。



图 1-35 Drawing Board 中仿真项目网格

在模型树中选择 System Grid,在其下方的智能元件特性区域中单击 Fine。软件自动设置 求解域内的最大网格尺寸和最小网格尺寸,如图 1-36 所示。如图 1-37 所示为 Drawing Board 中仿真项目网格。

None	Cos	arse	Medium	Fir	ue -
Dir	ection	Overri	de All		•
Minimu	m Size		C)	
		3.8555	03e-05	m	•
Min. No. / Max	Size	Maximu	n Size		
Maximum Size		0			
		0.0051	15983	m	•
		X Smoo	thing		
v	ersion	V3			
Smo	othing				
Maximum Aspect	Ratio	1.0000	36		
Total No.	Cells	67200			

图 1-36 System Grid 特性参数

单击 Solve→Re-initialize and Solve 命令进行项目仿真计算。在进行仿真计算前软件会自动 进行一次模型检查。如图 1-38 所示,此时会在 Message Window 中出现一个关于外部边界条件 没有设定的提示信息。在这里忽略这个提示信息,因为本实例可以默认为使用缺省设定。

仿真项目检查完成之后,求解计算开始进行。如图 1-39 所示, Profiles 窗口自动开启,其中显示了温度、速度和压力的残差曲线。

18



图 1-37 Drawing Board 中仿真项目网格



图 1-38 Message Window 对话框



图 1-39 求解计算残差曲线

单击 Window→Launch Visual Editor 命令, 打开 Visual Editor 后处理窗口, 如图 1-40 所示。

· Carl

单击 Visual Editor 窗口中的 Viewer→Isometric View 命令,在 Visual Editor 窗口中以等轴测视 角观察仿真模型。



图 1-40 Visual Editor 中仿真模型

单击 Selection→Temperature Surface Plot 命令,显示 Large Plate 的表面温度,如图 1-41 所示。





单击 Edit→Create Plane 命令,设置 Plane1 特性参数,如图 1-42 所示。

ъ 🗶 🖪		0
Name	planel	
🔽 On		
Axis	Z •	
Location	0.15 🔹 n 🔻	-0
📝 Show Scalar		
Scalar Field	Temperature 🔻	
📝 Show Vector	·	
Vector Field	Velocity *	
🔄 Show Grid		
Show Hin. a	ad Max.	
V Plot Min	ess deg. Location	
0.0025 m 0.00	25 n 0.15 n	
Plot Max. Valu	e 72. 7 degC	
V Plot Max.	Location	
U.U325 m U.10	5 N U. 15 N	
Show Toolti	> Cell	
Fill lype []	aterpolated .	
Use Lightin		
Transparency U		
Show Manipu	lator	

图 1-42 Plane1 特性参数

20

FIoTHERM 概述

第1章

单击 Viewer→Refit View 命令, 在 Visual Editor 中显示温度和速度切面云图, 如图 1-43 所示。



图 1-43 温度和速度切面云图

